

## FICHE TECHNIQUE MUR 3D



*Ce revêtement de bois est fait de lamelles de bois massif de dimensions variées. Il peut être installé aussi bien au mur qu'au plafond afin de donner du caractère à une pièce.*

*L'installation de lamelles est simple et facile car il suffit de les coller et de les clouer selon le patron fourni. Aucun mortier ou coulis n'est nécessaire. Le vernis suggéré protège des rayons UV, est antistatique et émet peu de COV.*

### Aspects écologiques

Le bois est un matériau renouvelable qui capte le carbone et qui nécessite peu d'énergie pour sa transformation;

L'approvisionnement en bois se fait au fur et à mesure des commandes ce qui réduit les pertes;

La majorité des résidus de bois produit à l'usine est valorisée (chauffage, litière d'animaux, etc);

L'utilisation de colles et finis à faible émission de COV.

### Caractéristiques

Matériaux : Bois massif uniquement

Texture : Lisse pour toutes les essences, pour le frêne uniquement brossé.

Finition : Vernis avec différents lustre (autre sur demande)

Couleurs : Naturel pour toutes les essences, pour l'érable argenté quatre couleurs disponibles (blanc arctique, brun cappuccino, brun orangé et noir charcoal)

#### Essences disponibles



Modèle	Dimensions			Superficie couvrante par
	Épaisseurs	Largeurs	Longueurs	
Prestige	3/4, 1 1/4, et 1 3/4 po 19, 31 et 45 mm	2, 4 et 6 po 50, 100 et 150 mm	12, 14, 36 et 84** po 300, 355, 900 et 134 mm	14 pi <sup>2</sup> 1,3m <sup>2</sup>
Classique	3/8, 1/2 et 7/8 po 10, 13 et 22 mm	2, 4 et 6 po 50, 100 et 150 mm	12, 14, 36 et 84** po 300, 355, 900 et 134 mm	28 pi <sup>2</sup> 2,6m <sup>2</sup>

\* Autres dimensions disponibles sur demande

\*\* Uniquement pour le 6 po de largeur

### **Fabrication**

Les lamelles sont de formes rectangulaires et les côtés sont droits. Elles s'emboîtent l'une dans l'autre par un assemblage de rainure et languette compatible pour toutes les épaisseurs.

### **Livraison**

La livraison se fait dans des boîtes en carton de 6 po x 6 po x 7 pi. Une quantité minimale de 56 pi<sup>2</sup> (5,2 m<sup>2</sup>) par essence est nécessaire pour commander.

### **Installation**

Fixez un contreplaqué de 3/8 po sur la surface où le revêtement sera installé;  
Appliquez la colle à l'endos de la lamelle à poser et la mettre sur le contreplaqué;  
Fixez la lamelle avec un clou de finition au besoin;  
Pour plus de détails, se référer au guide d'installation.

### **Accessoires**

Adhésif Bostik TKO (aucun COV)  
Clous de finition de 1 po

### **Entretien**

Passez un linge sec sur le bois. Les propriétés antistatiques du venis diminue l'accumulation de la poussière sur le revêtement résuisant ainsi l'entretien.

### **Garantie**

Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication. La garantie est limitée par le remplacement de morceaux défectueux seulement. La garantie de nos produits ne s'applique pas lors de manutention ou d'entreposage inadéquats ou du gauchissement.

